



功能列表

標示號	標示區	名稱	說明
1	七段顯示器	8.8.8.8.8.	顯示功能碼、運行參數以及故障報警等
2	狀態指示燈	RUN	滅：停機狀態；閃：參數辨識；亮：運行狀態
		REV	滅：正轉；亮：反轉
		REM	滅：鍵盤控制；閃：端子控制；亮：通訊控制
		ALM	滅：無故障；閃：預報警狀態；亮：故障狀態
3	單位指示燈	Hz	頻率單位
		A	電流單位
		V	電壓單位
		RPM	轉速單位
		%	百分比
4	按鍵區	PRG	一級選單 進入/退出
		ENT	逐級進入菜單畫面、設定參數確認
		□	數據或功能碼的遞增 (+)
		□	數據或功能碼的遞減 (-)
		>	在停機和運行顯示介面下，可右移迴圈選擇顯示 參數； 在修改參數時，可以選擇參數的修改位
		FUN	按下：啟動功能操作 鬆開：停止功能操作 (默認為"JOG/點動"功能)
		RUN	啟動運行操作
		STOP	運行狀態時，用於停機操作 故障狀態時，用於複位操作

DRAWN YuZhan	APPROVAL BY	MATERIAL	FINISH	QTY	DATE 2023/6/14
YU ZHAN TECH CO., LTD. 全周C0.5			TITLE/ 無刷驅動器設定器		DWG.NO BRUSHLESS_KEYB1
				版本	圖紙 2/2